




# OLTENS




**Baterie stativă pentru lavoar sau bideu**  
- instrucțiuni de montaj




**1.** Montează prin înșurubare furtunurile elastice în corpul bateriei



**2.** Instalează garnitura sub corpul bateriei




**3.** Introdu furtunurile de racord în orificiul de pe suprafața de montaj (de ex. din lavoar, bideu)



**4.** Poziționează și strânge piulița de fixare sub corpul bateriei

**Atenție!** Desenele au caracter ilustrativ, instructiv.  
Aspectul bateriei poate fi diferit de cel din desenele utilizate.



**5.** Asigură-te, că piulița șurubului este fixată, iar bateria este stabilă

### Date tehnice



Presiune maximă **1 MPa**

Presiune recomandată **0,1 - 0,5 MPa**

Temperatura maximă a apei calde **90°C**

Temperatura recomandată a apei calde **65°C**

Asigură-te, că racordurile la apa caldă și rece au fost realizate corect.



### Funcționare

Deschiderea circuitului de apă și reglarea facilă a debitului acesteia se realizează prin acționarea mânerului în plan vertical, în sus. Creșterea temperaturii apei se obține prin acționarea mânerului spre stânga, iar diminuarea prin acționarea mânerului spre dreapta. Poziționarea la extrem în stânga a mânerului va oferi debit doar de apă caldă, iar la extrem în dreapta - debit doar de apă rece. Dacă este necesar, trebuie desfăcut și curățat perlatorul.

### **Curățare și întreținere**

Clătește cu apă curată și șterge cu o cârpă uscată și moale.

În cazul unor depuneri mai puternice, se recomandă utilizarea unor soluții speciale, destinate curățării bateriilor, de preferință produse profesionale ale mărcii Oltens din seriile NanoCare și NanoShine.

În niciun caz nu trebuie folosite soluții ce conțin alcool, substanțe dezinfectante, diluanți și baze puternice.

În niciun caz nu este permisă curățarea suprafeței bateriei folosind cârpe aspre sau agenți de curățare cu conținut abraziv și de acizi.

